

Country Walkin'

32 takter 4 wall, Beginner Line Dance.
Koreograf: Tereese Desarro (USA).
Musikk: Walkin' the Country - The Ranch.
CD: The Ranch - The Ranch (April 1997).
Intro: Start dansen ved vokalen etter 32 taktslag (18 sekunder).
Motion: Smooth (West Coast Swing).
Tempo: 108 BPM.

Videolink:



1 - 8 Walk forward, Kick, Walk back 2x, Coaster Step.

1,2,3,4 Step fram på høyre (1), Step fram på venstre (2), Step fram på høyre (3), Kick venstre fot fram (4). 12:00
 5,6 Step bak på venstre (5), Step bak på høyre (6).
 7&8 Step bak på venstre (7), Step høyre inntil venstre (&), Step fram på venstre (8).

9 - 16 Walk forward, Kick, Walk back 2x, Coaster Step.

1,2,3,4 Step fram på høyre (1), Step fram på venstre (2), Step fram på høyre (3), Kick venstre fot fram (4). 12:00
 5,6 Step bak på venstre (5), Step bak på høyre (6).
 7&8 Step bak på venstre (7), Step høyre inntil venstre (&), Step fram på venstre (8).

17 - 24 Jazz Box, Jazz Box with 1/4 Turn.

1,2 Step høyre i kryss over venstre (1), Step bak på venstre (2).
 3,4 Step høyre til høyre (3), Step venstre inntil høyre (4).
 5,6 Step høyre i kryss over venstre (5), Step bak på venstre (6).
 7,8 Step høyre 90 grader til høyre (7), Step venstre inntil høyre (8). 03:00

25 - 32 Stomp, Stomp, Syncopated Heel Splits.

1,2 Stomp høyre ben fram (1), Stomp venstre ben litt bak høyre (2). 03:00
 3&4 Hel Splitt Helene ut, inn og ut (3&4).
 5,6 Hel Splitt. Helene inn og ut (5,6).
 7&8 Hel Splitt. Helene inn, ut og inn (7&8).